


暗証番号設定方法


【ビジター】

- ① 現在の暗証番号に合わせます。
(初期設定は「0000」です。)
- ② ツマミを90°回し、解錠します。
- ③ ダイヤルを新しい暗証番号に合わせます。
- ④ ツマミを90°回し、施錠すると暗証番号設定完了です。



【メンバー】

- ① 現在の暗証番号に合わせます。
(初期設定は「0000」です。)
- ② ツマミを90°回し、解錠します。
- ③ レバーをスライドさせ▽位置に合わせます。
- ④ ダイヤルを新しい暗証番号に合わせます。
- ⑤ レバーを元の位置に戻し、ツマミを90°回し、施錠すると暗証番号設定完了です。



番号検索方法

【ビジター/メンバー共通】

- ① 非常解錠キー（別売り）を挿入し、90°回転させます。
※鍵だけが回転し、止金は動かないため、扉を開くことはできません。
- ② ダイヤルを回していくと暗証番号位置で止まります。
※ダイヤルはどの方向、順番で回しても暗証番号で止まります。
- ③ ②の操作を各ダイヤルに対して行い、暗証番号が分かったら、非常解錠キーを元の位置戻して引き抜いて下さい。

