

暗証番号 設定方法

- ①現在の暗証番号に合わせて、カバーを開きます。
(初期設定は「0000」です。)
- ②カバー裏側の暗証番号変更レバーを左方向へスライドさせます。
- ③カバー表側のダイヤルを新しい暗証番号に合わせます。
- ④暗証番号変更レバーを元の位置に戻すと、暗証番号設定完了です。


シャックルの解放

解錠してカバーを開き、内部のシャックル解放レバーを右方向へスライドさせてシャックルを引き上げます。

シャックルの施錠

シャックルをカチッと音がするまで押し下げます。

※シャックルを施錠した状態でのみ、カバーを閉じることができます。



カバーを閉じた状態